

2021年7月吉日

お客様各位

株式会社Eプラン  
営業部

品番：EMHDSG 品名：e-WASH 充電式卓上加湿器に於ける注意点について

この度、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

品番：EMHDSG 品名：e-WASH 充電式卓上加湿器に於ける注意点について下記に記載をさせていただきます。

【ご使用の注意点】

- ① e-WASH 以外（水道水、アロマ等）を入れないでください。 e-WASH の特性により水道水に含まれるカルシウムが析出しフィルターの目詰まり等により故障の原因となります。
- ② e-WASH をカップの水位窓の上限以上は入れないようにしてください。 e-WASH が内部の水濡れ防止カバーに触れ続けたりすると内部に侵入して基板が e-WASH で濡れて故障する場合がございます。その場合 USB 充電口から e-WASH が出てくる場合がございます。
- ③ 充電式卓上加湿器本体を中身の有無に関係なく、傾けたり逆さにしたりしないでください。 また中身が入ったまま移動をする際には中身が揺れて水濡れ防止カバーから基板に e-WASH が入り込み故障の原因になる場合がございますので、なるべく揺らさないようにしてください。
- ④ 使用環境により床や机の上が濡れる事が御座います。部屋の最適湿度は 50%～60% で気温が低い場合と高い場合、噴霧が蒸発しきれず床が濡れる事が御座います。その為、部屋の温度を高くして頂く。台や机の上に置いて使用する事を推奨致します。
- ⑤ 噴霧口の銀メッキが e-WASH の効果により徐々に剥がれますが、使用上には問題御座いません。

その他、注意事項につきましては取扱説明書と保証書の内容を必ずご確認お願い致します。

以上にてご報告を申し上げます。